


NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

L'afficheur de votre taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
 	Impression en cours Défaut imprimante ou plus de papier
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut pile du taximètre ou de l'ATA BOX
	Temporisation

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	- Fin de service dans moins de 30 min - Fin de service dans moins de 15 min - Fin de service
	Signal GPRS Faible Fort Moyen Aucun
	GPS en cours de réception GPS sans réception
	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)
	Message de dispatch
	Information de la connectivité Bluetooth activée

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR		
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V	Typ. 12V	Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V		
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V		
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum		

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTION	VALEUR	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500	Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V	Max. +30V

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR	
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C	Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative	
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3	
Classe mécanique de fonctionnement	M3	

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DESCRIPTION	VALEUR
Largeur papier	57 mm
Diamètre rouleau	50 mm

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GAMME RÉVOLUTION
TAXIMÈTRE AIR W
TAXIMÈTRE POWER HD

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TAXIMÈTRE POWER HD



TAXIMÈTRE AIR W



DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE



- 1 Appuyez sur le bouton central de la molette pour démarrer votre taximètre.



- 2 Votre taximètre est prêt à l'emploi.

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF



- 1 Appuyez sur le bouton central de la molette pour démarrer une course.



- 2 Pour changer de tarif, tournez la molette dans l'un des deux sens. La prise en compte de la modification est automatique.

APPLIQUER DES SUPPLÉMENTS



- 1 Appuyez sur BP4 « Suppléments » pour accéder au menu des suppléments.



- 2 Pour naviguer dans le menu, tournez la molette dans l'un des deux sens. L'icône du supplément sélectionné est mise en surbrillance.



- 3 Appuyez sur BP3 « + » pour ajouter un supplément ou sur BP2 « - » pour le retirer. Appuyez sur BP1 « RAZ » pour supprimer la totalité des suppléments.




- 4 La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLÉMENTS » disparaît au bout de 10 secondes ou en appuyant sur BP4 « Retour ».

MODIFIER LE TAUX DE TVA



- 1 Appuyez sur BP3 « TVA » pour afficher les différents taux.



- 2 Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir le taux désiré. Appuyez sur BP4 « RETOUR » ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prise en compte des modifications.

TERMINER UNE COURSE



- 1 Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes pour arrêter la course et passer en position « A PAYER ».



- 2 Le retour en position « LIBRE » ne sera possible qu'après 10 secondes.

AFFICHER LE TOTAL À PAYER




- 1 Après l'arrêt d'une course, patientez 7 secondes pour passer automatiquement en position « A PAYER » ou appuyez sur BP4.




- 2 Appuyez sur BP3 « TOTAL » pour basculer entre les positions « A PAYER » et « TOTAL A PAYER ».

IMPRIMER UN REÇU DE COURSE




- 1 Appuyez sur BP4 « RECU » pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »



- 1 Appuyez sur le bouton central pour revenir en position « LIBRE ».



- 2 Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA



- 1 Appuyez sur BP3 « DUPLICATA » pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

TESTER VOTRE LUMINEUX



- 1 Appuyez sur BP4 « MENU-STOP » pour accéder au menu.



- 2 Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir « TESTS » puis appuyez sur le bouton central pour valider.



- 3 Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir « TEST LUMINEUX » puis appuyez sur le bouton central pour démarrer le test. Chaque appui relance le test.



- 4 Patientez quelques secondes. Si le test est concluant, les lettres « LDCBA » (ou « LCBA » pour les taximètres parisiens) s'afficheront sur l'écran. Chaque lettre représente respectivement le bon fonctionnement des lampes.

Dans le cas où une ampoule est défectueuse, la lettre correspondante est remplacée par « O » ou « C ».

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE




- 1 Appuyez sur BP4 « MENU-STOP » pour accéder au menu.

Vous pouvez également appuyer sur BP4 « MENU-STOP » pendant 2 secondes pour éteindre directement votre taximètre.



- 2 Tournez la molette dans l'un des deux sens pour naviguer dans le menu jusqu'à obtenir « ARRÊT TAXIMÈTRE », puis validez en appuyant sur le bouton central.



- 3 Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.